

- 1. In quali applicazioni sono spesso utilizzati i cuscinetti a sfere?**
 - a) Applicazioni a bassa velocità
 - b) Applicazioni ad alta velocità
 - c) Applicazioni con bassa capacità di carico
 - d) Applicazioni con elevata capacità di carico

- 2. Tutti i cuscinetti a sfere possono sostenere carichi in direzione assiale e radiale.**
 - a) Vero
 - b) Falso

- 3. Quali proprietà si applicano ai cuscinetti a rulli?**
 - a) I corpi volventi hanno un contatto lineare
 - b) Hanno una coppia di attrito relativamente alta
 - c) Hanno una rigidità relativamente bassa
 - d) I cuscinetti a rulli hanno una bassa capacità di carico

- 4. I cuscinetti a rulli supportano solo carichi radiali.**
 - a) Vero
 - b) Falso

- 5. Quali cuscinetti sono spesso utilizzati in coppia?**
 - a) Cuscinetto radiale rigido a sfere
 - b) Cuscinetto a sfere a contatto angolare
 - c) Cuscinetto orientabile a rulli
 - d) Cuscinetto a rulli conici

- 6. Quali cuscinetti sono in grado di sostenere carichi combinati radiali e assiali?**
 - a) Cuscinetto a rulli conici
 - b) Cuscinetto radiale rigido a sfere
 - c) Cuscinetto a rullini
 - d) Cuscinetto orientabile a rulli

- 7. I cuscinetti a rulli cilindrici possono raggiungere le velocità limite più elevate tra tutti i cuscinetti a rulli.**
 - a) Vero
 - b) Falso

- 8. Per quali tipi di cuscinetti bisognerebbe evitare il disallineamento?**
 - a) Per tutti i tipi di cuscinetto
 - b) Per i cuscinetti radiali rigidi a sfere
 - c) Per i cuscinetti a rullini
 - d) Per i cuscinetti a rulli cilindrici